トラック昇降はしご用手掛かり棒　TRHT 型

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書に従い安全にお使いください。
この説明書は製品の使いかたと、ご使用上の注意を記載しています。製品のご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでください。お読みになった後も、いつもそばに置いて、わからないときにご再読ください。

- 梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは弊社までお申し出ください。
- 第三者に譲渡･貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

安全上のご注意

- 使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- この説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。
- トラック昇降はしごTRH型の取扱説明書に記載の「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
⃠ してはいけない内容です。
❗ 実行しなければならない内容です。

⚠危険　「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

❗ **設置するときや持ち運ぶときは、配電線、周囲の人や物に注意する。**
感電や器物損傷などのおそれがある。

⚠警告　「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⃠ **適応機種以外に取り付けて使用しない。**
本製品の破損による転倒、転落のおそれがある。

⃠ **手掛かり棒に寄りかからない。**
転倒や転落のおそれがある。

⃠ **改造・分解しない。**
本製品の破損による転倒、転落のおそれがある。

⃠ **破損や変形した本製品は使用しない。**
ケガや器物損傷のおそれがある。

❗ **組み立てるときはボルトを確実に固定する。また使用前にはゆるみや抜け落ちがないか確認し、ある場合は締め直す。**
ケガや器物損傷のおそれがある。

❗ **使用前には必ず点検を行い、異常の有無を確認する。**
ケガや器物損傷のおそれがある。

⚠注意　「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

⃠ **本製品を屋外に放置しない。**
各部の劣化や腐食のおそれがある。

■部品

手掛かり棒本体　　ストッパー

■締結部品

- 十字穴付トラス小ねじM5×20（1個）
- 十字穴付トラス小ねじM5×15（4個）
- 平座金M5（5個）
- ばね座金M5（4個）
- ゆるみ止めナットM5（1個）

※ 本製品にはゆるみ止めナットを使用しています。
締める際は固く感じますが、そのまま締め切ってください。

組み立てかた　※フックを取り外してから取り付けてください。

出荷した状態では図のように右側に収納状態で取り付けられますが、左側にも取り付け可能です。

十字穴付トラス小ねじM5×15
ばね座金M5
平座金M5
本体表示ラベル
ゆるみ止めナットM5
平座金M5
手掛かり棒
手掛かり棒操作方法ラベル（ALA-75-○）※
十字穴付トラス小ねじM5×20
ストッパー

※ 1. ラベルを取り寄せるときはラベルナンバーをご連絡ください。
2. ラベルナンバーはラベルの右下に記載されています。
3. ラベルナンバーの○は、改訂ナンバーです。

故障かな？と思ったら

<現象> 本製品がガタツク、グラグラする

確　認	処　置
接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	異常がある場合は、使用を中止して、弊社までお問い合わせください。
ボルトのゆるみや抜け落ちがありませんか。	ボルトがゆるんでいる場合は、ボルトを締め直してください。ボルトが抜け落ちている場合は、使用を中止して、弊社までお問い合わせください。

廃棄について

本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の自治体の指示に従って、適切な方法で廃棄してください。

アルインコ株式会社
〒569-8510　大阪府高槻市三島江1-1-1　お客様相談室　0120-302-669
10:00～16:00　ただし12:00～13:00及び土･日･祝を除く

2018091-HR